

Гнездо КР-01



Этикетка (16.04.15)

#### Назначение

Гнездо КР-01 предназначено для подключения кнопки вызова для лежачих больных серии K-02C. Над разъёмом расположен светодиодный индикатор красного цвета, индицирующий посылку вызова. Изделие предназначено для работы в составе оборудования «HostCall-NM/NP». Подробное описание работы изделия смотрите в паспорте на «HostCall-NM/NP».



#### Технические характеристики

Конструктив - корпус Legrand;  
Диаметр разъема для подключения кнопки K-02C - 6,35мм  
Габаритные размеры - 80x80x35 мм;  
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;  
Срок службы - не менее 5 лет.

#### Подключение

Гнездо КР-01 подключается через клеммные разъемы к палатному контроллеру двухпроводным кабелем. Подключение осуществляется в соответствии с нанесенной маркировкой.

#### Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%. После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Гнездо КР-01



Этикетка (16.04.15)

#### Назначение

Гнездо КР-01 предназначено для подключения кнопки вызова для лежачих больных серии K-02C. Над разъёмом расположен светодиодный индикатор красного цвета, индицирующий посылку вызова. Изделие предназначено для работы в составе оборудования «HostCall-NM/NP». Подробное описание работы изделия смотрите в паспорте на «HostCall-NM/NP».



#### Технические характеристики

Конструктив - корпус Legrand;  
Диаметр разъема для подключения кнопки K-02C - 6,35мм  
Габаритные размеры - 80x80x35 мм;  
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;  
Срок службы - не менее 5 лет.

#### Подключение

Гнездо КР-01 подключается через клеммные разъемы к палатному контроллеру двухпроводным кабелем. Подключение осуществляется в соответствии с нанесенной маркировкой.

#### Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%. После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Гнездо  
КР-01



Этикетка (16.04.15)

#### Назначение

Гнездо КР-01 предназначено для подключения кнопки вызова для лежачих больных серии K-02C. Над разъёмом расположен светодиодный индикатор красного цвета, индицирующий посылку вызова. Изделие предназначено для работы в составе оборудования «HostCall-NM/NP». Подробное описание работы изделия смотрите в паспорте на «HostCall-NM/NP».



#### Технические характеристики

Конструктив - корпус Legrand;  
Диаметр разъема для подключения кнопки K-02C - 6,35мм  
Габаритные размеры - 80x80x35 мм;  
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;  
Срок службы - не менее 5 лет.

#### Подключение

Гнездо КР-01 подключается через клеммные разъемы к палатному контроллеру двухпроводным кабелем. Подключение осуществляется в соответствии с нанесенной маркировкой.

#### Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%. После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Гнездо  
КР-01



Этикетка (16.04.15)

#### Назначение

#### Назначение

Гнездо КР-01 предназначено для подключения кнопки вызова для лежачих больных серии K-02C. Над разъёмом расположен светодиодный индикатор красного цвета, индицирующий посылку вызова. Изделие предназначено для работы в составе оборудования «HostCall-NM/NP». Подробное описание работы изделия смотрите в паспорте на «HostCall-NM/NP».



#### Технические характеристики

Конструктив - корпус Legrand;  
Диаметр разъема для подключения кнопки K-02C - 6,35мм  
Габаритные размеры - 80x80x35 мм;  
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;  
Срок службы - не менее 5 лет.

#### Подключение

Гнездо КР-01 подключается через клеммные разъемы к палатному контроллеру двухпроводным кабелем. Подключение осуществляется в соответствии с нанесенной маркировкой.

#### Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%. После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

## **Транспортировка**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо отправить изделие вместе сопроводительным письмом с указанием неисправностей в адрес изготовителя для диагностики и ремонта изделия. В случае отсутствия сопроводительного письма срок ремонта может существенно увеличиться на время полной диагностики.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 516. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси».

### **ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)

## **Транспортировка**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо отправить изделие вместе сопроводительным письмом с указанием неисправностей в адрес изготовителя для диагностики и ремонта изделия. В случае отсутствия сопроводительного письма срок ремонта может существенно увеличиться на время полной диагностики.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 516. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси».

### **ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)

## **Транспортировка**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо отправить изделие вместе сопроводительным письмом с указанием неисправностей в адрес изготовителя для диагностики и ремонта изделия. В случае отсутствия сопроводительного письма срок ремонта может существенно увеличиться на время полной диагностики.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 516. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси».

### **ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)

## **Транспортировка**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо отправить изделие вместе сопроводительным письмом с указанием неисправностей в адрес изготовителя для диагностики и ремонта изделия. В случае отсутствия сопроводительного письма срок ремонта может существенно увеличиться на время полной диагностики.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 516. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси».

### **ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)